SGACD 表盘式扭矩测量批使用方法调零及注意事项

表盘式扭矩测量批注意事项

1、使用本产品应根据紧固件的扭矩值要求选用合适的型号，不得超范围使用。

2、本产品是一种精密的扭矩计量器具必须精心使用，严禁敲击、震动、磕碰、扔掷和当榔头使用。

3、本产品可双向使用，但不允许用来松动紧固件，防止由于过载而影响示值精度。

4、为保证扭矩值的准确性，扳手应定期进行检查和校正，每操作 5000 次或 1 年应对扳手进行一次校准。

5、当发现扳手有失灵或数值不准确时，应由专门计量人员进行调正和维修，非检定人员不得随意拆卸。

表盘式扭矩测量批使用方法调零：

⑴转动表盘外壳，使主针指向"0"位

⑵AC/ACD 型表盘式扭矩测量批的型号

⑶在方榫上装上合适的套筒并套住紧固件

⑷扭力扳手通过手柄缓缓加力

⑸当指针到达所需力矩值时，撤力即可

我司还销售的有：定扭矩电动扳手 数显扭力计 拉力测试仪 数显测力计 扭力检测仪 标准测力仪 瓶盖扭力仪 弹簧拉力试验机 扭力扳手测试仪 定扭力扳手 数字扭力测试仪 瓶盖扭力测试仪 扭力扳手规格型号 扭力扳手价格 500N 的拉力计 数显扭力计